

צעדים שיש לנקוט בעת שהתקן הבטיחות מופעל

מכשיר זה מציג מידע בעת שהתקן הבטיחות מופעל. אם מייבש הכביסה מפסיק את פעולתו, נא לבדוק האם התקן הבטיחות מופעל. כאשר נורית "CLEAN FILTER" נדלקת ביחד עם תצוגת הכשל, פירוש הדבר הוא שהמסנן סתום. הידלקות נורית "CLEAN FILTER" במהלך ההפעלה אינו מצב חריג במייבש הכביסה. נא לנקות את המסנן לאחר ההפעלה. כאשר התקן הבטיחות מופעל, הצג מהבהב והזמזום מצלצל חמש פעמים. (הבהוב הצג נפסק כאשר מתג power כבוי).

אותות של הפעלת התקן הבטיחות (הבהוב נורית)	סיבה	צעדים
05	מסנן הסיבים או המסנן האחורי סתום בסיבים.	לנקות את המסנן ולהפעיל מחדש לאחר 10 דקות.
11	שסתום הגז אינו פתוח.	לאחר בדיקה, להפעיל מחדש.
	צינור הגז אינו מחובר כהלכה.	
12	שסתום הגז אינו פתוח במלואו.	לאחר בדיקה, להפעיל מחדש.
	חוסר חמצן בחדר.	צריך לאוורר את החדר היטב ואז להפעיל מחדש.
	מסנן הסיבים או המסנן האחורי סתום בסיבים.	לנקות את המסנן ולהפעיל מחדש לאחר 10 דקות.
32	מסנן הסיבים או המסנן האחורי סתום בסיבים. צינור הפליטה סתום. יותר מדי בגדים בעיות במערכת החשמל.	לנקות את המסנן ולהפעיל מחדש לאחר 10 דקות. כאשר "32" מופיע שנית, המכשיר זקוק לתיקון. נא לפנות לשירות תיקונים.
90	חוסר חמצן לבעירה. מסנן הסיבים או המסנן האחורי סתום בסיבים.	לנקות את המסנן ולהפעיל מחדש לאחר 10 דקות. כאשר "90" מופיע שנית, המכשיר זקוק לתיקון. נא לפנות לשירות תיקונים.
מספרים אחרים מלבד המספרים המוצגים לעיל.		המכשיר זקוק לתיקון. נא לפנות לשירות תיקונים.
כל הנוריות כבויות.	בעיות במערכת החשמל. בעיות כתוצאה מחימום יתר.	המכשיר זקוק לתיקון. נא לפנות לשירות תיקונים.

בעיות כלשהן?

נא לבדוק את הפריטים הבאים שנית לפני פנייה לשירות תיקונים

המכשיר לא פועל

- בין אם שסתום הגז פתוח במלואו או לא?
- בין אם נתיך או מפסק לקוי או לא?
- בין אם התרחשה הפסקת חשמל או לא?
- בין אם מתגי "Power" ו-"Start/Pause" לחוצים או לא?
- בין אם הדלת הקדמית סגורה לחלוטין?

זמן הייבוש ארוך יותר והמכשיר אינו מייבש היטב

- בין אם נורית "Clean Filter" נדלקת או לא?
- בין אם במכשיר בגדים רבים מדי או לא?
- בין אם הבגדים נסחטו מספיק בסחרור במכונת הכביסה?
- בין אם הדלת הקדמית נפתחה במהלך ההפעלה?
- בין אם נוספו בגדים במהלך ההפעלה?
- בין אם צינור הפליטה היה סתום או לא?
- בין אם פריטים עבים אינם מיובשים במחזור פעולה "THICK"?

בעיות כלשהן?

המקרים הבאים אינם מהווים בעיות

מחזור פעולה "EXTRA SOFT" מופעל. הוא פועל במשך 120 דקות. נא לפתוח את הדלת הקדמית והוא יפסיק אוטומטית.

המייבש עדיין פועל אף לאחר שזמנם הסיום מצלצל.

מצב זה עשוי להתרחש אם לא נעשה שימוש במייבש הכביסה במשך זמן רב. פשוט המשיכו להפעילו במשך זמן מה עד שנורית הבעירה תידלק (אדום).

לנורית הבעירה לוקח קצת זמן להידלק.

עשן לבן עשוי לצאת מצינור הפליטה במזג אוויר קר, וזהו לא כשל. אדים הופכים לעשן לבן כתוצאה מהבדלי טמפרטורות ולחות רבה נפלטת למשך פרק זמן קצר.

עשן לבן יוצא מצינור הפליטה בימים קרים.

נגרם באופן זמני כתוצאה מעודף אוויר במבער. מייבש רביסה ישוב לתפקוד תקין לחלוטין לאחר זמן מה.

צליל "PEE" לאחר ההצתה.

זהו רק צליל ההצתה. אין מקום לדאגה.

צליל "BO" לאחר ההצתה.

הצליל נגרם כתוצאה מהתכווצות המבער שהתרחב מהחום.

צליל "ZHI, ZHI" לאחר סיום הפעלה.

ההצתה מעוכבת בכוונה למשך חמש שניות למניעת הצתה נפיצה.

צליל הניצוץ של ההצתה מופיע לאחר שהמאוורר מתחיל להסתובב.

התצוגה עשויה להתעכב למשך יותר מחמש דקות כדי ליצור התאמה בין הזמן המשוער לבין הזמן בפועל.

הזמן הנותר המוצג אינו משתנה למשך זמן מה.

אף פעם אל תנסו לתקן את מייבש הכביסה בעצמכם. טיפול לא נכון עלול לגרום לשריפה ולהתחשמלות.



אזהרה: