

במקרה של תקלה :

קוד תקלה	הגדרת התקלה	פעולה דרושה
01E	תקלה באספקת הגז	לחץ על כפתור אישור OK למשך 2 שניות לפחות . אם תקלה חוזרת , התקשר לסוכנות פזגז ירושלים .
02E	רגש בטחון טרמוסטטי הופעל	לחץ על כפתור אישור OK למשך 2 שניות לפחות . אם תקלה חוזרת , התקשר לסוכנות פזגז ירושלים .
03E	רגש טמפרטורה גזי פלטה / רגש הפרשי גזי פלטה ואויר - הופעל	התקשר לסוכנות פזגז ירושלים .
04E	ניסיון הצתה נכשל לעיתים קרובות	התקשר לסוכנות פזגז ירושלים .
05E	תקלה ברגש NTC	התקשר לסוכנות פזגז ירושלים .
06E	תקלה ברגש NTC של מי הצריכה	התקשר לסוכנות פזגז ירושלים .
10E	לחץ מי הסקה נמוך	מלא מים עד לרמה הנדרשת , באם הלחץ יורד שנית , התקשר לסוכנות פזגז ירושלים .
11E	רגש בטחון טרמוסטטי של מערכת טמפרטורה נמוכה - הופעל	התקשר לסוכנות פזגז ירושלים .
18E	פעולת מערכת מילוי מים בלתי אפשרית	המתן עד אשר מערכת המים תתמלא .
19E	מערכת מילוי מים אינה תקינה	התקשר לסוכנות פזגז ירושלים .
25E	טמפרטורת מי הסקה הגיע לרמה המכסימלית המותרת	וודא שלחץ המים תקין . וודא שאין אויר במערכת המים . אם התקלה חוזרת - התקשר לסוכנות פזגז ירושלים .
31E	אין תקשורת בין הבקר (לוח אלקטרוני) ושלט בקרת טמפרטורה	לחץ על כפתור OK לפחות 2 שניות . אם התקלה מופיעה שנית , התקשר לסוכנות פזגז ירושלים .
35E	תקלה בלהבות - שרפה לא טובה	לחץ על כפתור OK לפחות 2 שניות . אם התקלה מופיעה שנית , התקשר לסוכנות פזגז ירושלים .
80E-96E	תקלה בשלט בקרה פנימי	התקשר לסוכנות פזגז ירושלים .
98E-99E	תקלה בלוח בקרה ראשי	התקשר לסוכנות פזגז ירושלים .

8. מידע כללי

- ההדלקה הראשונה של מכשיר ההסקו תתבצע על ידי טכנאי שירות מוסמך .
אי הקפדה על הכללים המצוינים לעיל יגרום לפקיעת האחריות .