

## פתרון בעיות

אם יש בעיה כלשהי בנוצר, בדוק את הדברים הבאים לפני שאתה פונה לשירות לאחר מכירת.

קוד שגיאה ובעיה	בדיקה	אמצעים
11 תקלת הצתה	בדוק אם ברז הגז פתוח. בדוק את אספקת הגז על ידי הפעלת מכשירי גז אחרים.	לחץ שוב על כפתור "start/stop".
12 כיבוי חריג	בעיה עם חיישן הלהבה.	סגור את ברז הגז והתקשר למרכז השירות.
14 התחממות יתר של מכל השמן	בדוק אם יש שמן במכל. החלף חיישן התחממות יתר (תרמיסטור, חיישן דו מתכתי).	בדוק את החיישן הדו מתכתי והתרמיסטור. החלף אותם ובקש שירות לפי הצורך. (אם החיישן הדו מתכתי נקטע בגלל התחממות יתר, אספקת החשמל תיפסק. היא תתחדש שוב כשהטמפ' יורדת.)
31 הפרעות תרמיסטור	בדוק אם חוט של התרמיסטור מנותק או קרוע.	במצב זה, לחץ שוב על כפתור start/stop. הדלק וכבה את המוצר על ידי לחיצה על כפתור start/stop.
70 תקלת מפסק	לחץ על "stop" ו-"start" כדי להפעיל מחדש את המטגנת. אם המצב לא משתנה, התקשר למרכז השירות	בעיה בלוח בקרת הטמפרטורה
71 שגיאת יחידת מעגל מודפס	שגיאת בקרה של השסתום האלקטרומגנטי	בדוק את יחידת המעגל המודפס של השסתום האלקטרומגנטי. הזמן שירות.
72 זיהוי להבה כוזב	סגור מיד את ברז הגז והזמן שירות.	בדוק את יחידת המעגל המודפס.

• אם מתרחש מצב חריג אחר, סגור מיד את ברז הגז והתקשר למרכז השירות.